

MaxLite® Energy Saving Power Strip (8 Receptacles/Surge Protection)


Installation & Operation

Models:

APS-8/1350J

(Advanced Power Strip with 8 receptacles and 1350 Joules of surge protection)


- 1 primary (master)
- 5 secondary (energy saver)
- 2 constant outlets



Picture is for illustration purposes only. Your model may vary.

How to use your Energy Saving Power Strip

1. Plug your primary device (ex. television or computer) into the Master (primary) outlet.
2. Plug your peripherals (ex. game system, DVD player, printer, lamp) into the energy saver (secondary) outlets.
3. When you turn your primary device (television) on, you will then notice everything plugged into your energy saver (secondary) outlets turns on.
4. When you turn your primary device (television) off, you will then notice everything plugged into your energy saver (secondary) outlets turns off.
5. Of course, there may be electronic devices that you want to keep on at all times. If this is the case, simply plug these devices into the constant outlets and they will not be affected and will always remain on.





MaxLite® Regleta de ahorro de energía

(8 receptáculos/ protección contra sobretensiones.)


Instalación y funcionamiento

Modelos:

APS-8/1350J

(Advanced Power Strip with 8 receptacles and 1350 Joules of surge protection)


- 1 tomacorriente principal (controladora)
- 5 tomacorrientes secundarios (economizador de energía)
- 2 tomacorrientes permanentes



Las fotografías se incluyen con fines ilustrativos. Su modelo puede ser distinto.

Como utilizar regleta de ahorro de energía

1. Enchufe el aparato principal (por ejemplo, un televisor o un computador) en el tomacorriente principal.
2. Enchufe sus aparatos periféricos (por ejemplo juegos de video, lector DVD, impresora, lámpara) en los tomacorrientes secundarios.
3. Al encender el aparato principal (televisor), usted podrá constatar que todos los aparatos conectados a los tomacorrientes secundarios también se encienden.
4. De la misma manera, cuando usted apague su aparato principal (televisor), usted podrá constatar que todos los aparatos conectados a los tomacorrientes secundarios también se apagan.
5. Es también posible que usted desee mantener ciertos aparatos electronicos encendidos en todo momento. En tal caso, enchúfelos al tomacorrientes pennanente y-estos no se verán afectados por el dispositivo. Siempre permaneceran encendidos.





MaxLite® Barre multiprise économique (8 réceptacles / protection contre les surtensions)


Installation et fonctionnement

Modèles:

APS-8/1350J

(Barre multiprise avancée MaxLite® avec 8 réceptacles et protection contre les surtensions de 1 350 Joules)

- 1 principale (maître)
- 5 secondaires (économiques) sorties constantes
- 2 constant outlets



L'image est pour des fins d'illustration seulement. Votre modèle peut être différent.

Mode d'emploi de la barre multiprise économique

1. Branchez le dispositif principal (par ex. télévision ou ordinateur dans la prise maître (principale).
2. Branchez les dispositifs périphériques (par ex. console de jeux, lecteur DVD, imprimante, lampe) dans les prises économiques (secondaires).
3. Lorsque vous allumez le dispositif primaire (télévision), vous allez constater que tous les autres dispositifs branchés dans les prises économiques (secondaires) vont s'allumer.
4. Lorsque vous éteignez le dispositif primaire (télévision), vous allez constater que tous les autres dispositifs branchés dans les prises économiques (secondaires) vont s'éteindre.
5. Il y a, bien sûr, certains dispositifs électroniques que vous voulez garder allumés en tout temps. Dans ce cas, il suffit de brancher ces dispositifs dans les prises constantes et ils ne seront pas influencés, donc ils vont rester toujours allumés.

